


Gas-Gebläsebrenner GZ3.0/4.0



Buderus

Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
 - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
 - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteilliste gilt.

Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
 - a list of translations of the names of all parts used
 - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
 - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
 - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

Informações importantes

- Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!
- Em anexo encontra:
 - as traduções das designações de todas as peças utilizadas.
 - lista dos aparelhos e países para os quais esta lista de peças de substituição é válida.

Avvertenze importanti

- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!
- In appendice sono reperibili:
 - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
 - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.

Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
 - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
 - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.


Belangrijke aanwijzing

- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
 - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
 - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.

Önemli Bilgiler

- Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!
- Aşağıdaki bilgileri ekli olarak bulabilirsiniz:
 - Tüm kullanılan parça tanımlarının tercümeleri
 - Bu yedek parça listesinin geçerli olduğu tüm cihaz çeşitleri ve ülkelerin özeti.

Ersatzteilliste
Spare parts list



6720906931.aa.RS-Brennervarianten

Brennervarianten
 Burner versions


1

Gas-Gebläsebrenner
GZ3.0/4.0

[illegible]

	Brennervarianten
	Burner versions

Ersatzteilliste
Spare parts list



6720906932.aa.RS-Brennerrohr

Brennerrohr
blast tube

2


Gas-Gebläsebrenner
GZ3.0/4.0

[illegible]

Brennerrohr	blast tube
-------------	------------

2

Ersatzteilliste
Spare parts list



6720906933.aa.RS-Stellmotor


Stellmotor
motor

3

Gas-Gebläsebrenner
GZ3.0/4.0

4651883

Ersatzteilliste Spare parts list



6720906934.aa.RS-Zündeinrichtung


Zündeinrichtung
ignition device

4

Gas-Gebläsebrenner
GZ3.0/4.0

4


Ersatzteilliste Spare parts list



5
A

5A

Ersatzteilliste Spare parts list



6720906936.aa.RS-Gasarmatur MB-VEF412 B01 S10


Gasarmatur MB-VEF 412 B01 S10
Gas valve MB-VEF 412 B01 S10

Gas-Gebläsebrenner
GZ3.0/4.0

5
B

5B

Ersatzteilliste
Spare parts list



6720906937.aa.RS-Gebläse

Gebläse
fan

6


Gas-Gebläsebrenner
GZ3.0/4.0

[illegible]

	Gebälse
	fan

6

Ersatzteilliste
Spare parts list



6720906938.aa.RS-Gehäuse


Gehäuse
casing

7

Gas-Gebläsebrenner
GZ3.0/4.0

4651883

Ersatzteilliste
Spare parts list



6720906939.aa.RS-Gasrohr


Gasrohr
gas pipe

8

Gas-Gebläsebrenner
GZ3.0/4.0

[illegible]

Ersatzteilliste
Spare parts list



6720906940.aa.RS-Düsenstock

Düsenstock
blast tube connection

9

Gas-Gebläsebrenner
GZ3.0/4.0

[illegible]

Düsenstock
blast tube connection

9

Übersetzungsliste List of translations

Pos	Description
1	Element of construction
	No spare parts available
2	Element of construction
1	Burner flange TZ/GZ
2	Fixing material for
3	Sealing flange TZ/GZ
4	Recirculation pipe GZ 3.0
5	Blast tube GZ
6	Screw connection set
7	Hose
3	Element of construction
1	Servo-motor GZ
2	Protective cap actuating motor
3	Adjusting lever for
4	Air valve lever for GZ3.0/4.0, TZ3.0/4.0
5	Air choke
6	Pull rod for air flap
4	Element of construction
1	Automatic gas firing unit LGB 21.330 A27
2	Base GZ
3	Connecting cable for actuating motor
4	Connecting cable motor for TZ3.0/4.0
5	Connecting cable ignition transformer
6	Connecting cable
7	Connecting cable
8	Connecting cable, 2-stage for TZ/GZ
9	Ignition transformer (pluggable)
10	Cylinder head screw DIN912 M6x16 8,8
11	Ignition cable
12	Rubber grommet for GZ3.0/gz4.0 5 pc.
13	Connector part 4-polig green
14	Connector part ST18/7 silver-plated
15	Hood TZ/GZ
5A	Element of construction
1	Gas valve MB-Vef407 B01 S10
2	Hexagon nut DIN6923 M8 A3K (10x)
3	O-ring 36x3 MBDLE407
4	Gas governor
5	Screw connection set
6	Flange MBDLE407 3/4"
7	Flange MBDLE407 with Test nipple
8	Pressure test nipple 5 pc.
9	Gasket D32x44x2mm C4400 Klinger SIL,
10	Gas pressure acceptance pipe
	Matted filter MBDLE407
5B	Element of construction
1	Gas control valve MB-VEF 412 B01 S10
2	Hexagon nut DIN6923 M8 A3K (10x)
3	O-ring 36x3 MBDLE407
4	Gas governor
5	Screw connection set
6	Flange MBDLE412 1 1/4"
7	Flange 1"
8	Pressure test nipple 5 pc.
9	Gasket D32x44x2mm C4400 Klinger SIL,
10	For GZ3.0/4.0 140S, 170S, 200G, 230G
	Matted filter MBDLE412

Übersetzungsliste List of translations

[illegible]

Gerätetypen Types of appliances

[illegible]

